

FINGERLINGS

- Posielajte Fingerlingovi vzdušné bozky
- Zatlieskajte raz alebo dvakrát a sledujte, ako sa hrá
- Poklepte Fingerlingovi po hlave a sledujte jeho zábavné reakcie
- Zavesťe Fingerlinga dolu hlavou a objavte jeho smiešnu stránku
- Pohladkajte Fingerlinga po hlave a on vám prejaví náklonnosť
- Stlačte a podržte oba snímače a čaká vás zábavné prekvapenie
- Popestujte Fingerlinga a uvidíte, aký bude ospalý

Nemiešajte medzi sebou alkalické a štandardné (uhlíkovo-zinkové) batérie ani znovu nabíjateľné batérie. Batérie vkladajte tak aby ste dodržali správnu polohu plus a mínus. Batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, sa nesmú nabíjať. Nesmú sa miešať medzi sebou rôzne typy batérií, alebo nové s používanými batériami. Môžu sa používať len batérie alebo akumulátory odporúčaného typu. Vybité batérie alebo akumulátory vyberte von z hračky. Nabíjateľné batérie môžu byť nabíjané len pod dozorom dospelých, Vybité batérie z hračky vyberte. Použité batérie nehádzte do ohňa. Nevyvolávajte skrat v otvore pre baterie. Batérie musia vkladať dospelé osoby. Pozor! Obsahuje gombíkovú alebo mincovú batériu. Pozor! Tento výrobok obsahuje mincovú alebo gombíkovú batériu. V prípade prehltnutia môže mincová alebo gombíková batéria spôsobiť vážne vnútorné poleptanie. Pozor! Prehltnutie môže viesť k vážnemu zraneniu alebo úmrtiu už do 2 hodín z dôvodu poleptania a možnej perforácie pažeráka. Použité batérie ihneď a bezpečne zlikvidujte. Ploché batérie môžu byť stále nebezpečné. Nové a použité batérie uschovávajú mimo dosahu detí. Pokiaľ sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo že batéria mohla inak vniknúť do tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.